使用後は

●カメラ部を洗剤などできれいに洗って水分を拭き取ってください。
●湿気の少ない、よく換気された場所に保管してください。

トラブルシューティング

使用上で問題が発生した場合は、下記を参考に処置してください。

●スイッチ部操作時にスマートフォン/PCのモニターに表示されている画像が
回転したり色が変わったりする場合・・・
ケーブルを取り外し再度接続する。またはカメラアプリ/カメラソフトを再起動する。

Art.16-9045

スマートフォン(Android)用 ファイバースコープ

取扱説明書

輸入・発売元：**株式会社 ストレート** TEL.0120-34-1159
大阪府東大阪市加納4-10-20 www.straight.co.jp

この度はスマートフォン(Android)用 ファイバースコープをお買上げいただき誠にありがとうございます。本品をご使用になる前に必ず本書をお読みください。注意事項や取扱い方をよくご理解いただいた上、正しくお使いください。

安全上のご注意

使用者や他の人への危害や、財産への損害を未然に防ぐために
お守りいただく事項を説明しています。

⚠警 告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	
❗	使用前、本品に変形や破損等が無いかを確認し、異常がある場合は使用しなこと。

⚠注 意 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。	
🚫	本品は精密光学機器ですので、落としたり、ぶつけたりして衝撃を与えないこと。
🚫	本品は医療器具ではありません。人体や動物に使用しないこと。
🚫	カメラ部のLEDを直視しないこと。
🚫	可燃性、引火性の物の近くで使用しないこと。
❗	長時間使用した時は休憩して目を休めること。
🚫	分解、改造をしないこと。
🚫	用途以外に使用しないこと。

使用上のご注意

・カメラ部/ケーブル部は防水仕様ですがLED調光部、USBコネクターは防水仕様ではないため濡らさないでください
・ケーブルは柔軟性がありますが、折れ曲がってしまう恐れがありますので直径φ3cm以下には曲げないようにしてください
・腐食性の液体中、反応性の気体中、又は高温な場所では使用しないでください

本品について
ご不明な点は右記まで
お問い合わせください

テクニカルサポート部

TEL 072-968-1146
FAX 072-968-1147
✉ tech@straight.co.jp

セット内容と各部の名称



仕様

[画素数]130万画素
[解像度] 1280×720
[視野角] 60°
[カメラ直径] φ5.5mm
[全長] 1.0m
[LED] 6個
[防水レベル] IP67
[動作温度] 0～45℃
[焦点距離] 3~10cm

[適応接続コネクタ] Type-C / USB
[OS]
Android5+以降(OTG/UVC端末)/Windows XP/VISTA/7/8/10/11
[付属アタッチメント]
・ミラーアタッチメント
・フックアタッチメント
・マグネットアタッチメント
・TYPE-C→USB変換アダプター

・カメラ部/ケーブル部は防水仕様ですがLED調光部、USBコネクターは防水仕様ではないため濡らさないでください
・ケーブルは柔軟性がありますが、折れ曲がってしまう恐れがありますので直径φ3cm以下には曲げないようにしてください
・バッテリーが著しく劣化している端末や非正規店でバッテリー修理の履歴がある端末では、出力不足のためシステムエラーが発生し、本品をご使用いただけない可能性があります

アタッチメントの装着方法

①アタッチメントをカメラ先端部から通し、カメラ部後方のアタッチメント装着部に装着します。



②凸側を押し込みながらはめ込みます。



使用方法

OTG接続がONになっている事を確認します
本体のTYPE-Cコネクターをスマートフォンに接続します。
PCに接続する場合は付属のUSBコネクターを接続してください。
※TYPE-B及びiOS端末には使用できません。

●スマートフォン/PCへのカメラアプリ/カメラソフトのインストール

Google Play から UseePlus のカメラアプリをインストール
もしくは右の QR コードを読み取り、UseePlus をインストール

※使用方法はアプリの使用説明をよくお読みの上、ご使用ください。
※アプリのインストールは安全であることを確認の上、自己責任において実施してください。
ウイルスへの感染や各種データの破壊などが発生する場合があります。
※万が一、お客様がインストールを行ったアプリなどにより各種動作不良が生じた場合
一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
※お客様がインストールを行ったアプリなどにより、自己または第三者への不利益が生じた場合
一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■PCで使用する場合

インターネットでAMCap、View PlayCap等のカメラソフトをダウンロードしPCにインストールしてご使用ください。
※ご使用いただくカメラアプリ/カメラソフトによってはスイッチが機能しない場合がありますので
その場合はPCのボタンで操作してください。
※使用方法は各ソフトにより異なりますので各ソフトの使用説明をよくお読みの上、ご使用ください。
※ソフトのダウンロードやインストールは安全であることを確認の上、自己責任において実施してください。
ウイルスへの感染や各種データの破壊などが発生する場合があります。
※万が一、お客様がインストールを行ったソフトなどにより各種動作不良が生じた場合
一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
※お客様がインストールを行ったソフトなどにより、自己または第三者への不利益が生じた場合
一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。